



# Bedienungsanleitung

Nüsing Faltina-plan


## Einflügelige Faltwand


#### 1. Schließen:

Das Schließen der Faltwand erfolgt durch Ziehen an den senkrecht angebrachten Türgriffen. Reduzieren Sie beim Schließen des Faltwandflügels die Bediengeschwindigkeit vor dem Ende des Schließvorgangs. Zum Verriegeln der Faltwand bedienen Sie den Türgriff.

#### Öffnen:

Drücken Sie zum Öffnen der Faltwand den Türgriff, bis sich die erste Lamelle faltet. Dann können Sie die Faltwand einfach weiter in Richtung Wandanschluss schieben, ohne dass der Türgriff gedrückt werden muss.






# Zweiflügelige Faltwand


### 1. Schließen:

Das Schließen der Faltwand erfolgt durch Ziehen an den senkrecht angebrachten Türgriffen. Reduzieren Sie beim Schließen des Faltwandflügels die Bediengeschwindigkeit vor dem Ende des Schließvorgangs. Ziehen Sie dann den zweiten Faltwandflügel gegen den ersten Flügel. Zum Verriegeln der Faltwand bedienen Sie den Türgriff.

### 2. Öffnen:

Drücken Sie zum Öffnen der Faltwand den Türgriff, bis sich die erste Lamelle faltet. Dann können Sie beide Faltwandflügel einfach weiter in Richtung Wandanschluss schieben, ohne dass der Türgriff gedrückt werden muss.





# Allgemeine Bedienungshinweise:

- Die Bedienung darf nur durch eingewiesenes Personal erfolgen.
- Wenden Sie bei der Bedienung der Faltwand niemals Gewalt an.
- Bei waschbaren Fußböden wie Fliesen, Linoleum etc., sollte zu viel Nässe im Bereich der Faltwand vermieden werden, da die Filzdichtung die Nässe aufsaugt und an den Faltwandpaneelen Quellschäden entstehen können.
- Unsere Faltwände sind grundsätzlich wartungsfrei! Um die Lebensdauer Ihrer Faltwand zu verlängern, empfehlen wir Ihnen einen jährlichen Funktionscheck durch unser Serviceteam.



Franz Nüsing GmbH & Co. KG Borkstraße 5 · 48163 Münster

Tel.: 0251 780010

Fax: 0251 7800127 oder 0251 7800145 www.nuesing.com · info@nuesing.com